

P5.1 – Servidor Apache: Instalación en Linux

Nicolás López Flores

MANUAL INSTALACION SERVIDOR APACHE EN LINUX	3		
INSTALACION APACHE CONFIGURACION FIREWALL UFW SERVIDOR WEB APACHE USUARIOS Y GRUPOS CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA CARPETA HTML CAMBIO DE PERMISOS CREACION DE LAS ZONAS	3 6 6 7		
		FICHEROS	8
		PHP	10

MANUAL INSTALACION SERVIDOR APACHE EN LINUX

INSTALACION APACHE

Abriremos la terminal en nuestra maquina Ubuntu e instalaremos el paquete correspondiente a Apache con este comando:

sudo apt install apache2

CONFIGURACION FIREWALL UFW

Una vez instalado el paquete de Apache2, el siguiente paso es configurar el **cortafuegos** para que permita las conexiones entrantes y salientes del servidor. Utilizaremos el comando **'ufw'** de la siguiente manera, deshabilitaremos el firewall con el comando:

sudo ufw disable

Y mostraremos un **listado de las aplicaciones disponibles** para añadir al cortafuegos (ufw) con el siguiente comando:

```
sudo ufw app list
alumno@alumnomv:~$ sudo ufw disable
El cortafuegos está detenido y deshabilitado en el arranque del sistema
alumno@alumnomv:~$ sudo ufw app list
Aplicaciones disponibles:
   Apache
   Apache Full
   Apache Secure
   Bind9
   CUPS
```

Ahora añadiremos las aplicaciones necesarias al cortafuegos, en nuestro caso 'Bind9' porque si no el firewall rechaza las conexiones entrantes al servidor y este no puede hacer las resoluciones directas o inversas y 'Apache'

```
alumno@alumnomv:~$ sudo ufw allow 'Apache'
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
alumno@alumnomv:~$ sudo ufw allow 'Bind9'
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
alumno@alumnomv:~$ sudo ufw enable
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
alumno@alumnomv:~$ sudo ufw status
Estado: activo
Hasta
                           Acción
                                        Desde
. . . . .
                                        ----
                            -----
                                        Anywhere
Apache
                           ALLOW
Bind9
                           ALLOW
                                        Anywhere
Apache (v6)
                           ALLOW
                                        Anywhere (v6)
Bind9 (v6)
                           ALLOW
                                        Anywhere (v6)
```

SERVIDOR WEB APACHE

Una vez instalado y configurado Apache para verificar que está funcionando correctamente **iniciaremos el servicio** con el comando:


```
sudo systemctl start apache2
```

Y verificaremos si el servicio está activo con el comando:

sudo systemctl status apache2

```
alumno@alumnomv:~$ sudo systemctl start apache2
alumno@alumnomv:~$ sudo systemctl status apache2
apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
    Active: active (running) since Wed 2024-11-06 12:52:29 CET; 17min ago
      Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 3206 (apache2)
     Tasks: 55 (limit: 2246)
    Memory: 4.8M
    CGroup: /system.slice/apache2.service
              -3206 /usr/sbin/apache2 -k start
              -3209 /usr/sbin/apache2 -k start
             __3210 /usr/sbin/apache2 -k start
nov 06 12:52:29 alumnomv systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
nov 06 12:52:29 alumnomv apachectl[3205]: AH00558: apache2: Could not reliably >
nov 06 12:52:29 alumnomv systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
alumno@alumnomv:~$
```

Una vez iniciado el servidor comprobaremos su funcionamiento introduciendo nuestro http//:**localhost** en cualquier navegador web (obviamente en la máquina virtual correspondiente al servidor). Y nos deberá aparecer una interfaz de Apache2 Ubuntu como esta o parecida:



Lo que indicara que se ha instalado correctamente.

Ahora comprobaremos si el servidor está escuchando al servidor por el puerto 80 con el siguiente comando filtrando para encontrar los procesos de apache:

```
Sudo lsof –i –P –n | grep apache2
```

- lsof: Búsqueda de procesos del sistema
- -i: Listar archivos con protocolo de red.

- -P: Sin nombre en los puertos.
- -n: Sin nombre en los hosts.
- grep: Filtrar palabras.

```
alumno@alumnomv:/etc/apache2/sites-available$ sudo lsof -i -P -n | grep apache2

apache2 3206 root 4u IPv6 57728 0t0 TCP *:80 (LISTEN)

apache2 3209 www-data 4u IPv6 57728 0t0 TCP *:80 (LISTEN)

apache2 3210 www-data 4u IPv6 57728 0t0 TCP *:80 (LISTEN)
```

Y como se puede observar a la derecha está escuchando en el puerto :80

USUARIOS Y GRUPOS

Ahora pasaremos con los **usuarios y grupos de apache**, por defecto apache crea un usuario llamado "**www-data**", para saber si ha creado este usuario correctamente verificaremos su existencia en un archivo llamado "**passwd**" ubicando en la carpeta **/etc.** Buscaremos el usuario con el siguiente comando:

```
Sudo grep www-data /etc/passwd
```

```
alumno@alumnomv:/etc/apache2/sites-available$ grep www-data /etc/passwd
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
```

Si lo encuentra nos deberá mostrar lo anterior.

También se crea una nueva carpeta en el directorio '/var' llamada 'www' en el que se debe alojar las páginas que queremos que muestre nuestro servidor web. El propietario de esta carpeta por defecto es 'root'.

```
alumno@alumnomv:/var/www$ ls -R
.:
html
./html:
i.dex.html
```

PROPIETARIO DE LA CARPETA HTML

Dejaremos el propietario de la carpeta HTML como root:root

```
alumno@alumnomv:/var/www$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov 6 12:52 html
```

Y las carpetas que haya dentro serán del usuario personal.

CAMBIO DE PERMISOS

sudo chmod 777 /html

Como puedes ver la carpeta tiene 10 digitos, la primera te dice si es un directorio con la letra 'd', y los siguientes 9 caracteres indican cada 3 caracteres un tipo de usuario:

Propietario (u): El usuario que creó el archivo.

Grupo (g): Los usuarios del mismo grupo que el propietario.

Otros (o): Cualquier otro usuario del sistema.

A la hora de cambiar los permisos de nuestro usuario como bien podemos ver en nuestro sistema la carpeta /html viene con los permisos de escritura deshabilitados tanto para el grupo como para otros, así que nosotros le estableceremos todos los permisos por si acaso con '777' ya que:

Lectura (r): 4Escritura (w): 2

• Ejecución (x): 1

```
alumno@alumnomv:/var/www$ sudo chmod 777 html/
alumno@alumnomv:/var/www$ ls -l
total 4
drwxrwxrwx 5 root root 4096 nov 7 14:10 html
alumno@alumnomv:/var/www$
```

CREACION DE LAS ZONAS

Vamos a crear una nueva zona de DNS para el servidor web de apache con la sintaxis 'apachelinux.daw212.iesldv.com' y 'nicolas.daw212.iesldv.com'.

El archivo quedaría de esta forma, creándolo en el directorio '/etc/bind' con el nombre 'db.daw212.iesldv.com'.

Crearemos una nueva zona en el archivo 'named.conf.local':

```
GNU nano 4.8
                                             named.conf.local
  Do any local configuration here
zone "daw12.leonardo.es" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/db.daw12.leonardo.es";
        allow-transfer {10.33.12.5; };
        notify yes;
};
zone "12.33.10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.12.33.10";
        allow-transfer {10.33.12.5; };
        notify yes;
};
zone "daw212.iesldv.com" IN {
        type master;
        file "etc/bind/db.daw212.iesldv.com";
};
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
                                         [ 26 líneas escritas ]
                                                            Justificar ^C Posición
^G Ver ayuda
                 Guardar
                               Buscar
                                                     Text^J
                                              Cortar
  Salir
              ^R
                 Leer fich.
                               Reemplazar
                                              Pegar
                                                            Ortografía
                                                                           Ir a líne
```

Reiniciaremos bind9, y comprobaremos con named-checkzone

```
alumno@alumnomv:/etc/bind$ sudo named-checkzone daw212.iesldv.com db.daw212.iesldv
zone daw212.iesldv.com/IN: loaded serial 1
OK
alumno@alumnomv:/etc/bind$
```

FICHEROS

En la carpeta 'html', nos creamos un fichero con el nombre 'daw2.html' y dentro de este debe aparecer 'Bienvenido al Servidor Web del Puesto XX', siendo XX el número de equipo.

Crearemos el archivo y escribiremos dentro lo siguiente:

Después crearemos una carpeta datos y dentro crearemos un archivo llamado daw2datos.html con el siguiente contenido:

```
alumno@alumnomv:/var/www/html$ mkdir datos
alumno@alumnomv:/var/www/html$ ls
datos daw2.html index.html
alumno@alumnomv:/var/www/html$ cd datos/
alumno@alumnomv:/var/www/html/datos$ touch daw2datos.html
alumno@alumnomv:/var/www/html/datos$ sudo vim daw2datos.html
alumno@alumnomv:/var/www/html/datos$ vim daw2datos.html
alumno@alumnomv:/var/www/html/datos$ cat daw2datos.html
<html>
       <head>
               <title>Inicio</title>
       </head>
       <body>
               ul>
                       Nicolas Lopez Flores
                       Sergio Canseco
               </body>
</html>
```

Ahora si todo está bien configurado, al ir a nuestro navegador y buscar con el NS 'apachelinux.daw212.iesldv.com' nos mostrara el "index.html" de Apache y si buscamos mediante la ruta los archivos que hemos creado antes debería mostrarnos el contenido HTML creado.



BIENVENIDO AL SERVIDOR WEB DEL PUESTO 12




- Nicolas Lopez Flores
- Sergio Canseco

PHP

Para la visualización del juego de dados realizado en la asignatura DWES, necesitaremos **instalar PHP:**


sudo apt install php

Crearemos un archivo en nuestra carpeta 'var/www/html' llamado 'prueba.php' con un echo y veremos si funciona correctamente PHP en el servidor.



Hola Mundo

Ahora solo deberemos mover nuestra carpeta con el contenido del juego en "var/www/html" y si buscamos en la ruta correspondiente nos debería mostrar el contenido sin problema.





Hay un empate con 8 puntos entre los siguientes jugadores:

Vicolas